

- Japanese -

GPS レシーバー GP-E2

ファームウェアアップデート手順書

ファームウェアをアップデートする際の注意事項

- ファームウェアをアップデートする際は、事前に GPS レシーバーGP-E2 の内蔵メモリーに保存されている GPS ログファイルをお使いのパソコンに保存してください。その後、GPS レシーバーGP-E2 の内蔵メモリーに保存されている GPS ログファイルを削除してください。
- ファームウェアのアップデート中に GPS レシーバーGP-E2 の電源が切れると、ファームウェアのアップデートができなくなり、故障の原因となります。以下の点を必ず守ってファームウェアのアップデートを行ってください。
 - 新品の単 3 形アルカリ乾電池を使用してください。充電式単 3 形電池はご使用状況により、満充電されていても充電容量が足りない場合があるため、使用しないでください。
 - ファームウェアのアップデート中は、絶対に GPS レシーバーGP-E2 の電源スイッチを<OFF>にしないでください。
- ファームウェアのアップデート中および内蔵メモリーに保存されている GPS ログファイルを削除中は以下の点に十分ご注意ください。故障の原因となります。
 - スイッチなどの操作を行わないでください。
 - 電池室ふたを開けないでください。
 - パソコンと接続しているインターフェースケーブルを抜かないでください。

ファームウェアアップデート手順

➤ 本手順書の説明の中で、“X.X.X” はファームウェアのバージョン名を表します。

(1) ファームウェアのアップデートに必要なものを準備する


- GPS レシーバーGP-E2 本体（以下、本機と略します）
- 新品の単 3 形アルカリ乾電池（充電式単 3 形電池は不可）
- Map Utility

※ あらかじめお使いのパソコンにインストールしてください。インストールの方法は本機の使用説明書を参照してください。

- パソコンと接続するインターフェースケーブル
- ダウンロードしたファームウェアアップデート用ファイル（gpe20XXX.FIR）

(2) 本機とパソコンを接続する

1. 本機の電源スイッチを<ON> にします。



※ ファームウェアのアップデート中は絶対に電源スイッチを<OFF>にしないでください。

2. カメラ付属のインターフェースケーブルの大きい方のプラグをパソコンの USB 端子に接続します。


※ USB 端子の位置や向きについては、パソコンの使用説明書を参照してください。

3. カメラ付属のインターフェースケーブルの小さい方のプラグを本機の [DIGITAL] 端子に接続します。


※ 本機をパソコンに初めて接続する場合、自動的にデバイスドライバーソフトウェアがインストールされますので、デバイスドライバーソフトウェアが正しくインストールされるまでお待ちください。

(3) 本機の内蔵メモリーに保存されている GPS ログファイルをパソコン上に保存する


1. お使いのパソコンにインストールされている Map Utility を起動します。
2. メイン画面で[GPS ログファイル]タブを選択して、[GPS機器から取り込み]ボタンをクリックします。



3. [GPS ログファイルの取り込み]確認画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。



4. 取り込み中は、下の画面が表示されます。




5. GPS ログファイルがパソコンに取り込まれ、[GPS ログファイル]タブの GPS ログファイルリスト上に追加されます。取り込まれた GPS ログファイルはパソコンの以下の場所に保存されます。

Windows：パソコンのドキュメントフォルダ内の[Canon Utilities] ➡ [GPS Log Files]フォルダ

Macintosh：書類 ➡ [Canon Utilities] ➡ [GPS Log Files]

(4) 本機の内蔵メモリーに保存されている GPS ログファイルを削除する


1. メイン画面で[GPS 機器の設定]ボタンをクリックします。




2. 設定画面の[設定]タブを選択して、[ログ情報の削除]の[クリア]をクリックします。



3. [ログ情報の消去]確認画面が表示されますので、[OK]をクリックします。



4. 内蔵メモリーに保存されている GPS ログファイルの削除中は、下の画面が表示されます。




※ 故障の原因となりますので GPS ログファイルの削除中は絶対に電源を<OFF>したり、電池室ふたを開けたり、パソコンと接続しているインターフェースケーブルを抜いたりしないでください。

5. 内蔵メモリーに保存されている GPS ログファイルの削除が完了すると、[ログ情報の消去]確認画面が表示されますので[OK]をクリックします。




(5) ファームウェアをアップデートする

1. 設定画面の[全般]タブを選択して、現在のファームウェアバージョンを確認します。




※ ファームウェアバージョンが最新の場合はアップデートの必要はありません。手順(5)-8に進んでください。


2. [アップデート]をクリックします。



3. ファイルの選択画面が表示されますので、ファームウェアアップデート用ファイルを選択し、[開く]をクリックします。
4. [ファームウェアのアップデート]確認画面が表示されますので、[OK]をクリックします。




5. ファームウェアのアップデート中は、下の画面が表示されます。




※ 故障の原因となりますのでファームウェアのアップデート中は絶対に電源を<OFF>したり、電池室ふたを開けたり、パソコンと接続しているインターフェースケーブルを抜いたりしないでください。ファームウェア変更には約1分程度かかります。

6. ファームウェアのアップデートが完了するとアップデート完了画面が表示されますので、[OK]をクリックします。




7. ファームウェアバージョンが新しいバージョンになっていることを確認します。



8. [OK]をクリックして、ファームウェアのアップデートを終了します。



9. メイン画面の[閉じる]ボタンをクリックします。



10. [はい]をクリックして、Map Utility を終了します。



11. 本機の電源を<OFF>にし、パソコンと接続しているインターフェースケーブルを抜きます。

以上で、ファームウェアのアップデート作業は完了です。

ファームウェアのアップデート中にエラーが表示された場合

万が一、ファームウェア変更中にエラー画面が表示された場合は、弊社「お客様相談センター」または「修理受付窓口」にご相談ください。

